

AUTO-FILL PARA EMPOTRAR CON TAPA BLANCA - MOD. AF-E1

Nivel deseado de agua 365 días / 24 hrs.



**Inter®
Water**




Fabricado con los más altos estándares de calidad, el Auto-Fill AF-E1 de Inter Water mantiene automáticamente el nivel de agua de su alberca.

Un flotador interno abre la válvula cuando el nivel baja por evaporación o por la salida de los bañistas, y la cierra al recuperar el nivel máximo: agua siempre en su punto, sin mangueras ni supervisión, protegiendo el funcionamiento de la bomba y el desnatador.


CARACTERÍSTICAS

- **Rellenado 100% automático:** la válvula con flotador repone el agua perdida por evaporación y bañistas, sin intervención del usuario.
- **Nivel regulable:** ajuste de la altura del nivel de agua de 60 a 195 mm para adaptarse a cada proyecto.
- **Protege sus equipos:** al mantener el nivel correcto, evita que la bomba trabaje en seco y que el desnatador succione aire.
- **Dos opciones de conexión a la alberca:** lateral o en la base, con tubería de Ø50 mm (métrico) o Ø1.5" (imperial).
- **Diseño discreto para empotrar:** tapa cuadrada blanca de 235 x 235 mm que se integra al andador de la alberca.
- **Fabricado en ABS:** plástico de ingeniería resistente a la intemperie y al uso continuo.




Siempre al nivel

El flotador abre y cierra la válvula por sí solo: el nivel no depende de nadie.



Instalación versátil

Conexión lateral o en la base, y toma de agua fresca de Ø20 mm / ¾" BSP.



Invisible en su alberca

Se empotra junto al vaso y solo queda a la vista su tapa blanca.

ESPECIFICACIONES

Código	85-030-1230-0106
Modelo	AF-E1
Tipo	Regulador automático de nivel de agua, para empotrar
Color / Material	Blanco / ABS
Caudal	30 – 50 L/min
Ajuste de nivel de agua	60 – 195 mm
Conexión a la alberca	Ø50 mm (métrico) o Ø1.5" (imperial), lateral o en la base
Conexión de agua fresca	Ø20 mm / ¾" BSP
Presión máx. de trabajo	2.5 bar (36 psi)
Tapa (vista superior)	235 x 235 mm
Altura total	276 – 310 mm

Dimensiones del fabricante. Aplicación: albercas y spas residenciales y comerciales.



ADVERTENCIA

- Este producto debe ser instalado por un técnico especializado. Instale el Auto-Fill cerca del vaso de la alberca. Si se conecta a una línea de hidroneumático, verifique que la presión no supere 2.5 bar (36 psi). Lea y conserve el manual de usuario.