

NOVALED

REFLECTOR PLANO

MANUAL DE USUARIO




LEA LO SIGUIENTE DETENIDAMENTE Y GUARDE ESTE MANUAL DEL USUARIO PARA FUTURAS CONSULTAS

MODELO	VOLTIOS	WATTS	COLOR	TIPO DE LED	CANTIDAD DE LEDS	CONTROL
NL25-CW	AC12V	25W	Blanco Frio 6400K	SMD2835	351pzas	/
NL25-WW	AC12V	25W	Blanco Calido 3000K	SMD2835	351pzas	/
NL25-SC	AC12V	25W	RGB	SMD5054	120pzas	ON/OFF
NL25-CP	AC12V	25W	RGB	SMD5054	120pzas	ON/OFF
NL25-CC	AC12V	25W	RGB	SMD5054	120pzas	Control Remoto
NL35-CW	AC12V	35W	Blanco Frio 6400K	SMD2835	441pzas	/
NL35-WW	AC12V	35W	Blanco Calido 3000K	SMD2835	441pzas	/
NL35-SC	AC12V	35W	RGB	SMD5054	150pzas	ON/OFF
NL35-CP	AC12V	35W	RGB	SMD5054	150pzas	ON/OFF
NL35-CC	AC12V	35W	RGB	SMD5054	150pzas	Control Remoto

*Otras marcas o diferentes versiones y modelos de reflectores NovaLED no se deben combinar

IP68    **RoHS**

DIMENSIONES



Inter®
Water

INSTALACIÓN

- 1 El voltaje de entrada es AC12V. Las lámparas deben estar conectadas con transformador.
- 2 La caja de conexiones se encuentra al menos a 1.20 m del borde de la piscina.







Figura 1

- 3 El soporte de montaje debe instalarse correctamente de modo que el borde superior de la lente de la luz esté al menos 450 mm por debajo del nivel del agua en la piscina. ver figura 1

- 4 Asegúrese de que la superficie de la pared de la piscina sea plana. Fije el soporte con 4 tornillos.



- 5 Si la conexión del cable se realiza bajo el agua, la parte de conexión debe estar protegida contra el agua (usar glándulas impermeables o rellenar con pegamento epóxido). De lo contrario, el agua entrará en la lámpara a través de los cables.

Inter®
Water


- 6 Conecte todos los cables a los cables del circuito correspondiente en la caja de conexiones y rellénelos con el epóxido.

- 7 Antes de operar la luz por más de 10 segundos, llene la piscina hasta que la luz esté completamente sumergida en agua.

- 8 Hay 3 cables para RGB con control remoto. Conectando el cable de señal fuera del agua, mejorando la capacidad de recepción de señal.



- 9 Es fácil reemplazar la lámpara.



Modo de trabajo RGB

12 Programa de color (para RGB ON/OFF)

- 1 Modo Sam: alterna entre los colores blanco, magenta, azul y verde.
- 2 Modo fiesta: energía y emoción que cambian rápidamente de color.
- 3 Modo Romance: transiciones de color lentas que crean un efecto fascinante y calmante.
- 4 Modo Caribeño: Transiciones entre una variedad de azules y verdes.
- 5 Modo americano: transición patriótica roja, blanca y azul.
- 6 Modo atardecer de California: transiciones dramáticas de tonos naranja, rojo y magenta.
- 7 Modo real: tonos de color más ricos y profundos.
- 8 Azul: color fijo.

Inter®
Water



- 9 Verde: color fijo.
- 10 Rojo: color fijo.
- 11 Blanco: Color fijo.
- 12 Magenta: color fijo.

OPERACIÓN

Cambio de colores:
Apague las lámparas y vuelva a encenderlas rápidamente (0-3 segundos).

Sincronización de varias lámparas:
1- Todas las lámparas deben estar conectadas al mismo transformador.
2- Apague las lámparas y vuelva a encenderlas en 4 a 30 segundos.
3- Todas las lámparas vuelven al primer programa (modo SAM).

Memoria el último color:
Seleccione el color deseado, apague las lámparas más de 34 segundos el color elegido ahora ha sido memorizado.

13 programas de color (para uso con control remoto RGB)

- 1 Encendido 2 Apagado
- 3 Blanco cálido: color fijo.
 - 4 Modo Sam: alterna entre los colores blanco, magenta, azul y verde.
 - 5 Modo fiesta: energía y emoción que cambian rápidamente de color.
 - 6 Modo Romance: transiciones de color lentas que crean un efecto fascinante y calmante.
 - 7 Modo Caribeño: Transiciones entre una variedad de azules y verdes.
 - 8 Modo americano: transición patriótica roja, blanca y azul.
 - 9 Modo atardecer de California: transiciones de tonos naranja, rojo y magenta.
 - 10 Modo real: tonos de color más ricos y profundos.
 - 11 Azul: color fijo.
 - 12 Verde: color fijo.
 - 13 Rojo: color fijo.
 - 14 Blanco: color fijo.
 - 15 Magenta: color fijo.



Modelo Pentair

12 Programa de color (para RGB ON/OFF)

- 1 Modo Sam: alterna entre los colores blanco, magenta, azul y verde.
- 2 Modo fiesta: energía y emoción que cambian rápidamente de color.
- 3 Modo Romance: transiciones de color lentas que crean un efecto fascinante y calmante.
- 4 Modo Caribeño: Transiciones entre una variedad de azules y verdes.
- 5 Modo americano: transición patriótica roja, blanca y azul.
- 6 Modo atardecer de California: transiciones dramáticas de tonos naranja, rojo y magenta.
- 7 Modo real: tonos de color más ricos y profundos.
- 8 Azul: color fijo.
- 9 Verde: color fijo.
- 10 Rojo: color fijo.
- 11 Blanco: Color fijo.
- 12 Magenta: color fijo.
- 13 Bloqueo de color.
- 14 Llamar color guardado.

OPERACIÓN

Selección de colores:
Para seleccionar un modo de visualización de color 1 al 7 o un color fijo 8 al 12, apague y encienda el interruptor un número específico de veces. Cada número (1-12) que se muestra arriba corresponde al número de veces que se debe apagar y encender el interruptor para activar un show de luces de color o un color fijo.

Mantener:
Guarde el efecto de color actual durante un show de luces de color. (Apagar / Encender 13 veces).

Recuperar:
Activa el ultimo efecto de color guardado. (Apagar/Encender 14 veces)

Memorizar el color:
Cuando se apaga (más de 10 segundos) las luces de color RGB, se guardará el último modo de visualización de color o color fijo. La próxima vez que se encienda la luz, se mostrará el modo de visualización de color o el color fijo guardado anteriormente.