




Refacciones para motobomba Bravo

REFACCIONES MOTOBOMBAS BRAVO / INTER WATER			
CÓDIGO	FIG.	DESCRIPCIÓN	HP
86-306-1706-6301	1	Tuerca	Todos
86-306-1706-6302	2	Tubería	Todos
86-306-1706-6303	3	Empaque para tuerca	Todos
86-306-1706-6304	4	Tapon para drenar	Todos
86-306-1706-6305	5	Empaque tapon para drenar	Todos
86-306-1706-6306	6	Carcaza	Todos
86-306-1706-6307	7	Canastilla trampa de pelo	Todos
86-306-1706-6308	8	Empaque trampa de pelo	Todos
86-306-1706-6309	9	Cubierta de acrílico trampa de pelo	Todos
86-306-1706-6310	10	Aro para sujetar trampa de pelo	Todos
86-306-1706-6311	11	Empaque difusor	Todos
86-306-1706-6312	12	Difusor	Todos
86-306-1706-6313	13a	Impulsor para bomba bravo 1/2 hp	.5
86-306-1706-6323	13b	Impulsor para bomba bravo 3/4 hp	.75
86-306-1706-6333	13c	Impulsor para bomba bravo 1 hp	1.0
86-306-1706-6343	13d	Impulsor para bomba bravo 1 1/2 hp	1.5
86-306-1706-6314	14	Sello mecánico	Todos
86-306-1706-6315	15	Empaque mensula	Todos
86-306-1706-6316	16	Mensula	Todos
86-306-1706-6317	17	Arandela para tornillo	Todos
86-306-1706-6318	18	Tornillo hexagonal	Todos
86-306-1706-6319	19	Tornillo tapa motor	Todos
86-306-1706-0514	20a	Motor 110 - 120 v monofásico para bomba bravo 1/2 hp	.5
86-306-1706-0714	20b	Motor 110 - 120 v monofásico para bomba bravo 3/4 hp	.75

86-306-1706-1014	20c	Motor 110 - 120 v monofásico para bomba bravo 1 hp	1.0
86-306-1706-1514	20d	Motor 110 - 120 v monofásico para bomba bravo 1 1/2 hp	1.5
86-306-1706-0524	20e	Motor 220 bifásico para bomba bravo 1/2 hp	.5
86-306-1706-0724	20f	Motor 220 bifásico para bomba bravo 3/4 hp	.75
86-306-1706-1024	20g	Motor 220 bifásico para bomba bravo 1 hp	1.0
86-306-1706-1524	20h	Motor 220 bifásico para bomba bravo 1 1/2 hp	1.5
86-306-1706-6321	21	Soporte para motor	Todos
86-306-1706-6322	22	Base para motor	Todos
86-306-1706-6353	23	Tornillo para base para motor	Todos
86-306-1706-6354	24a	Capacitor para bomba bravo 1/2 hp, 110-120v	.5
86-306-1706-6364	24b	Capacitor para bomba bravo 3/4 hp, 110-120v	.75
86-306-1706-6374	24c	Capacitor para bomba bravo 1 hp, 110-120v	1.0
86-306-1706-6384	24d	Capacitor para bomba bravo 1 1/2 hp, 110-120v	1.5
86-306-1706-6394	24e	Capacitor para bomba bravo 1/2 hp, 230v	.5
86-306-1706-6395	24f	Capacitor para bomba bravo 3/4 hp, 230v	.75
86-306-1706-6396	24g	Capacitor para bomba bravo 1 hp, 230v	1.0
86-306-1706-6397	24h	Capacitor para bomba bravo 1 1/2 hp, 230v	1.5
86-306-1706-6325	25	Ventilador	Todos
86-306-1706-6326	26	Cubre ventilador	Todos



Refacciones motobomba Bravo