





Refacciones para bomba de calor JE

REFACCIONES BOMBA DE CALOR JE / JANDY			
CÓDIGO	FIG.	DESCRIPCIÓN	MODELO
84-340-0057-1700	1	Grilla del ventilador	1500
84-340-0057-1800			2000, 2500, 3000
84-340-0057-1900	2	Motor del ventilador	1500
84-340-0057-2000			2000, 2500, 3000
84-340-0057-2100	3	Aspa del ventilador	1500
84-340-0057-2200			2000, 2500, 3000
84-340-0057-2300	4	Cubierta del ventilador	1500
84-340-0057-2400			2000, 2500, 3000
84-340-0057-2500	5	Bobina/protección del evaporador	1500
84-340-0057-2600			2000, 2500
84-340-0057-2700	6	Compresor	3000
84-340-0057-2800			1500
84-340-0057-2900			2000
84-340-0057-3000			2500
84-340-0057-3100			3000
84-340-0057-7500		Compresor (trifásico)	2500
84-340-0057-7600			3000
84-340-0057-7700	7	Condensador	1500
84-340-0057-7800			2000
84-340-0057-7900			2500
84-340-0057-8000			3000
84-340-0057-3200	8	Entrada del distribuidor de agua	1500
84-340-0057-3300			2000, 2500
84-340-0057-3400			3000
84-340-0057-3500	9	Salida del distribuidor de agua	1500
84-340-0057-3600			2000, 2500
84-340-0057-3700			3000
84-340-0057-3800			1500
84-340-0057-3900	10	Base	2000, 2500, 3000
84-340-0057-4000			Todos
84-340-0057-4000	11	Cubierta de la caja eléctrica con hardware	Todos

84-340-0057-4300	12	Panel frontal	1500
84-340-0057-4400			2000, 2500
84-340-0057-4500			3000
84-340-0000-7790	13	Sensor de temperatura del agua	Todos
84-340-0057-4700	14	Secador del filtro	1500
84-340-0057-4800			2000, 2500, 3000
84-340-0057-4900		Secador del filtro (doble flujo)	3000TR
84-340-0057-5000	15	Válvula de expansión térmica	1500
84-340-0057-5100			2000, 2500
84-340-0057-5200			3000
84-340-0057-5300	16	Sensor de temperatura del aire	Todos
84-340-0057-5400	17	Interruptor de alta presión	Todos
84-340-0057-5500	18	Interruptor de baja presión	Todos
84-340-0057-5600	19	Interruptor de presión de agua	Todos
84-340-0300-8800	20	INTERFAZ DEL USUARIO	Todos
84-340-0300-0601	21	Cubierta de la interfaz	Todos
84-340-0057-5900	22	Válvula de reversa (opcional)	3000TR
84-340-0057-6000	23	Kit de drenaje p/ la preparación para el invierno	2000, 2500, 3000
84-340-0300-9200	24	PCB de la interfaz de energía	Todos
84-340-0057-6200	25	Transformador	Todos
84-340-0057-6300	26	Capacitor de funcionamiento (monofásico)	1500
84-340-0057-6400		Capacitor de funcionamiento (monofásico)	2000, 2500, 3000
84-340-0057-6500	27	Capacitor del ventilador	1500
84-340-0057-6600			2000, 2500, 3000
84-340-0057-6700	28	Capacitor para arranque difícil	1500
84-340-0057-6800	29	Contactador (monofásico)	Todos monofásico
84-340-0057-6900		Contactador (trifásico)	Todos trifásico
84-340-0057-7000	30	Relé del ventilador	Todos
84-340-0057-7100	31	Monitor de rotación de fase (trifásico)	2500, 3000 (trifásico)
84-340-0047-2700	32	Unión universal, conjunto de refuerzos	Todos



Refacciones bomba de calor JE 1500



Refacciones bomba de calor JE 2000, 2500, 3000