




Refacciones para nado contra corriente Essential

REFACCIONES NADO CONTRA CORRIENTE ESSENTIAL / INTER WATER		
CÓDIGO	FIG.	DESCRIPCIÓN
	1	Tornillo panel frontal (4pzas)
	2	Panel frontal
	3	Tornillo de brida del panel
	4	Brida del panel (6pzas)
	5	Boquilla
	6	Empaque de brida del panel
	7	Base para boquilla
	8	Empaque para base para boquilla
	9	Tornillo para soporte de base panel frontal (8pzas)
	10	Soporte de base panel frontal
	11	Empaque para carcasa

	12	Carcasa
	13	Manguera
	14	Abrazadera para manguera
	15	Conector para manguera
	16	Tuerca para base de conector para manguera
	17	Arandela para base de conector para manguera
	18	Base para conector para manguera
	19	Tornillo para base de conector para manguera
	20	Empaque para base de conector para manguera
	21	Tuerca para conector para manguera
	22	Valvula para conector para manguera
	23	Empaque para valvula para conector para manguera
	24	Tornillo para valvula para conector para manguera
	25	Proyector para valvula para conector para manguera



Refacciones para nado contra corriente Essential