

Sección 1.	Importantes instrucciones	32	Sección 5.	Limpieza y mantenimiento	38
Sección 2.	Especificaciones del Polaris 9300 Sport	34	5.1	Limpieza del porta filtro	38
2.1	Especificaciones generales.....	34	5.2	Limpieza y conservación del limpiafondos	39
Sección 3.	Armado y uso inicial.....	34	5.3	Cambio de los cepillos	39
3.1	Desempaque.....	34	5.4	Cambio de los neumáticos del limpiafondos	41
3.2	Armado del carrito de transporte	34	Sección 6.	Diagnóstico de averías	42
3.3	Conexión de la fuente de energía para el carrito	36	6.1	Diagnóstico de averías general.....	42
3.4	Conexión eléctrica.....	36	Sección 7.	Polaris 9300 Sport vista ampliada y lista de repuestos	43
Sección 4.	Operación	37	7.1	Lista de repuestos.....	43
4.1	Sumerjiendo el limpiafondos	37	7.2	Vista Ampliada.....	44
4.2	Funcionamiento del limpiafondos...37				

MUCHAS GRACIAS POR LA COMPRA DE SU NUEVO Limpiafondos POLARIS 9300 SPORT. EL POLARIS 9300 SPORT ESTÁ DISEÑADO Y FABRICADO PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN Y PROVEE OPERACIÓN CON BAJO MANTENIMIENTO. ANTES DE INSTALAR EL NUEVO POLARIS 9300 SPORT, POR FAVOR HAGA LO SIGUIENTE:

- 1) Complete and retorne the tarjeta de garantía.
- 2) Anote su información de compra en los espacios provistos a continuación.
- 3) Adjunte su factura (o copia) a esta página.

Tomar estas medidas ayudarán a garantizar pronto servicio, en caso de ser requerido. Si requiere servicio, póngase en contacto con su concesionario original. Si el concesionario original no realiza el servicio de garantía, por favor, visite www.polarispool.com para localizar una compañía de servicios independiente cerca de usted. Si usted no puede localizar una compañía de servicios, por favor llame a nuestro departamento de Soporte Técnico al 800-822-7933.

ARCHIVE SUS DATOS DEL Limpiafondos 9300 SPORT AQUÍ:

Fecha de compra _____ Comprado a _____ Número de serie: _____
(localizado en la cabeza de la maquina)

Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Sección 1. Importantes instrucciones de seguridad

Felicitaciones en la compra del limpiafondos Polaris 9300 Sport. Por favor tome un momento para leer todo el manual antes de instalar su nuevo robot limpiafondos. Su limpiafondos debe ser instalado y operado tal como se especifica.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

El incumplimiento de las advertencias de precaución puede resultar en una lesión permanente a personas, electrocución o ahogamiento.

PREVENGA UNA DESCARGA ELÉCTRICA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

Conecte la unidad al tomacorriente protegida por un interruptor de circuito de descarga a tierra (GFCI).

- Por el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), mantener la unidad de fuente de energía por lo menos cinco (5) pies del borde del agua (piscina / spa) y no lo retire de su carrito. En Canadá, el Código Eléctrico Canadiense (CEC) exige una distancia mínima de 3 m (10 pies) que debe mantenerse entre el borde de la piscina y de la unidad Eléctrica. Nunca sumerga el fuente de energía.
- No ingrese a la piscina cuando el 9300 Sport este en el agua.
- No entierre el cable. Localizar el cable con el fin de evitar que sea dañado por cortadoras de césped, podadoras y otros equipos.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el limpiador 9300 Sport o la fuente eléctrica si el cable está roto o dañado. Contacte Zodiac Pool Systems, Inc. de inmediato para el reemplazo del cable.
- Doble aislamiento para una protección continua contra las descargas eléctricas es posible, utilice sólo repuestos idénticos cuando lo repare. No trate de reparar el limpiafondos 9300 Sport, la fuente de energía, el cable de suministro, o el cable flotante.
- **NUNCA ABRA LA FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA**
- No utilice un cable de extensión para conectar la unidad al suministro eléctrico, proporcione un toma corrientes en el lugar adecuado. El fuente de energía debe ser colocado cerca de la caja del tomacorriente.

PREVENGA A QUE LOS NIÑOS SE LESIONEN Y SE AHOGUEN

- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños utilicen este producto.
- No deje que nadie, especialmente los niños pequeños, se sienten, caminen, se apoyen, o suban en cualquier equipo instalado como parte del sistema de operacion de su piscina.

PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las siguientes advertencias podría causar daños al equipo de la piscina o lesiones personales.

- El limpiafondos 9300 Sport debe ser instalado y operado como se especifica.
- Apague el limpiafondos 9300 Sport antes de sacarlo del agua, y no lo opere fuera del agua.
- No remueva el limpiafondos 9300 Sport de la piscina durante 15 minutos después de que el ciclo de limpieza haya finalizado.
- Limpie el porta filtro del limpiafondos 9300 Sport después de cada uso.
- No utilice el producto en su piscina si la temperatura del agua es superior a 95 °F (35 °C) o inferior a 55 °F (13 °C).

⚠ PRECAUCIÓN**USO DEL Limpiafondos POLARIS 9300 SPORT EN UNA PISCINA REVESTIDA DE VINILO**

Los dibujos en algunos revestimientos de vinilo son especialmente susceptibles a desgaste superficial o borrado del dibujo, como resultado de que entren en contacto con la superficie vinílica determinados objetos, tales como cepillos, juguetes de piscina, flotadores, fuentes, surtidores de cloro y limpiafondos automáticos. Los dibujos de algunos revestimientos de vinilo pueden rayarse o rasgarse de manera considerable simplemente al rozar la superficie con un cepillo de piscina. También puede borrarse la tinta del dibujo durante la instalación o al entrar en contacto con objetos en la piscina. Zodiac Pool Systems, Inc., no asume responsabilidad alguna por el borrado del dibujo o el rayado o rasgado del revestimiento de vinilo, ni la garantía limitada cubre estas contingencias.

Sección 2. Especificaciones del Polaris 9300 Sport

2.1 Especificaciones Generales

Las especificaciones generales para el Polaris 9300 Sport son las siguientes:

Caja control de suministro de voltaje:	100-125 VAC, 60 Hz
Polaris 9300 suministro de voltaje:	28 V DC
Carga de instalado:	150 W max
Longitud del cable:	60 pies (18 m)
Tamaño del limpiafondos (WxDxH):	16.9 x 18.9x 10.6 pulgadas 43 x 48 x 27 cm
Tamaño de paquete (WxDxH):	22.8 x 22.8 x 23.2 pulgadas 58 x 58 x 59 cm
Peso del limpiafondos:	25 lbs 11.3 kg
Peso del paquete:	42 lbs 19 kg
Capacidad de Filtración:	100 micrones
Duración de ciclos:	1.30 horas, 2.30 horas

El Polaris 9300 es un producto de doble aislamiento. Un aparato con doble aislamiento eléctrico que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de descarga a tierra. El requisito básico para el doble aislamiento es que ninguna descarga eléctrica puede ocasionar voltajes peligrosos a causa de una descarga eléctrica y que esto se logra sin tener que depender de una carcasa de metal con descarga a tierra (conexión a tierra). Esto se logra teniendo dos capas de material aislante que rodea las partes vivas utilizando aislamiento reforzado. Por lo tanto, los dispositivos construidos con doble aislamiento, tales como el Polaris 9300, no utilizan un cable/enchufe con conexión a tierra (de tres patillas).

Sección 3. Armado y uso inicial

3.1 Desembalaje/Desempaquete

El paquete debe contener los siguientes elementos (vea la Figura 1):

- Limpiafondos 9300 Sport
- Fuente de energía
- Carrito de transporte y almacenamiento (completo con componentes ensamblados)




Figura 1. Componentes del Polaris 9300 Sport

Compruebe que la unidad no ha sido dañada durante el transporte. Si detecta daños, póngase en contacto con Zodiac Pool Systems, Inc. al 800.822.7933 antes de utilizar el limpiafondos 9300 Sport.

Desempaque el 9300 Sport y sus componentes:

1. Retire la parte inferior de el carrito, junto con los soportes superior e inferior del cable de energía, soporte de la fuente de energía, placa del cable de energía, placa de fijación, tuercas, pernos y tornillos.
2. Retire la caja pequeña que contiene la fuente de energía.
3. Retire las manijas (izquierda y derecha) del carrito, que se encuentran al lado de la caja.
4. Retire el limpiafondos de la caja.

3.2 Armado del carrito de transporte

1. Coloque el soporte del cable de energía y el soporte de fuente de energía en los tubos superiores, como se muestra en la Figura 2. Asegúrese de que los tubos superiores (manijas) se encuentren en la orientación correcta.




Figura 2. Instale los soportes en las manijas superiores

2. Asegure el soporte del cable de energía y el soporte de fuente de energía alrededor de los tubos con un tornillo y apriete a mano con la llave de la llave Torx® (proveída con la unidad). Vea la Figura 3.




Figura 3. Instale el soporte del cable con el soporte de la fuente de energía

3. Asegure el soporte de la fuente de energía utilizando dos (2) tornillos y dos (2) tuercas y aprietaslas con una llave Torx. Vea la Figura 4.




Figura 4. Asegure los soportes

4. Inserte los tubos superiores (manijas) en los tubos de abajo en el carrito como se muestra en la Figura 5. Asegúrese de que los tubos superiores (manijas) se encuentran en la orientación correcta y alinee los orificios de los tornillos.




Figura 5. Instale las manijas

5. Coloque el soporte del cable de corriente abajo como se muestra en la Figura 6. Coloque la placa del soporte del cable frente al soporte del cable de energía. Asegúrelo mediante un tornillo y apriete con la llave Torx. Vea la Figura 7.




Figura 6. Coloque los soportes inferiores




Figura 7. Asegure los soportes inferiores

6. Sujete la placa del soporte de cable de energía con dos (2) pernos y dos (2) tuercas y apriete los con una llave Torx. Vea la Figura 8. El carrito de transporte está listo para usarlo como se muestra en la Figura 9.




Figura 8. Asegure la placa de los soportes del cable




Figura 9. Armado del carrito de transporte y almacenamiento

3.3 Conexión de la fuente de energía para el carrito

1. Coloque la fuente de energía sobre el soporte de la fuente de energía en la carrito.
2. Deslice los sujetadores de la placa de fijación en el soporte de control y alinie los orificios de los tornillos. Vea la Figura 10.




Figura 10. Posición de los sujetadores del placa de fijación

3. Sujete la placa de fijación con los tornillos de cabeza Phillips. No apriete en exceso. Vea la Figura 11.




Figura 11. Sujetando la placa de fijación

Español

3.4 Conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las advertencias de precaución puede resultar en una lesión permanente, electrocución o ahogamiento.

EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA

- Mantenga la fuente de energía por lo menos cinco (5) pies de la orilla de la piscina (Canadá 3m (10 pies) por los requisitos de la CCA). Nunca sumerja el fuente de energía.
- Sólo conectar la fuente de energía a un receptáculo protegido por un interruptor de circuito de descarga a tierra (GFCI). En contacto con un electricista calificado si no puede comprobar que el recipiente está protegido por un GFCI.
- No utilice un cable de extensión para conectar la fuente de energía.
- No permita a nadie nadar, mientras que el limpiafondos 9300 Sport este dentro de la piscina.

Para su seguridad y para obtener el mejor rendimiento posible de su 9300 Sport, conecte el cable de flotación del limpiafondos a la fuente de energía y a la rosca del conector hasta que esté ajustado. No apriete en exceso. Vea la Figura 12.

IMPORTANTE

- La fuente de energía Sport 9300 está equipado con una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento en caso de operar en la luz solar directa durante un período prolongado de tiempo.
- La fuente de energía 9300 Sport es resistente al agua, no es a prueba de agua. Por lo tanto, nunca sumerja el fuente de energía.




Figura 12. Conexión eléctrica

Sección 4. Operación

4.1 Sumergiendo el limpiafondos

1. Sumerja el limpiafondos en la piscina y elimine el aire atrapado en el interior, colocando la unidad verticalmente. Vea la Figura 13.




Figura 13. Submerjiendo el limpiafondos verticalmente

2. Asegúrese de que la unidad se hunda hasta el fondo de la piscina. Vea la Figura 14.




Figura 14. Limpiafondos abajo de la piscina

3. Difunda el cable flotador sobre la piscina, asegurándose que no este torcedido o mal enrollado. Vea la Figura 15.




Figura 15. Difundiendo el cable flotador sobre la piscina

4.2 Funcionamiento del limpiafondos

Seleccione el programa de limpieza Ciclo I o Ciclo II en la fuente de energía:

Programa de Ciclo I	Programa de Ciclo II
• Completado en 1.5 horas	• Completado en 2.5 horas
• Maxima cobertura in poco tiempo	• Completa e intensiva limpieza
	• Limpieza a fondo de azulejo

1. Para iniciar el limpiafondos 9300 Sport, pulse el botón del programa de limpieza “Ciclo I”, este ciclo de limpieza es primariamente para piscinas empotradas. Si se prefiere un ciclo alternativo, pulse “Ciclo II”. Vea la Figura 16. La luz indicadora se ilumina y el limpiafondos se encenderá después de sólo unos segundos. Cuando el limpiafondos este encendido, éste permanecerá en espera hasta que se pulse el botón de Ciclo I.




Figura 16. Encendiendo el limpiafondos

2. Cuando el botón de programa “Ciclo I” se selecciona la luz del indicador anterior se iluminará. El limpiafondos se encenderá en unos segundos.
3. Para cambiar el ciclo de limpieza seleccionado, pulse el botón de nuevo ciclo y el nuevo ciclo se encenderá en unos segundos.
4. Si desea detener el limpiafondos durante un ciclo de limpieza, pulse el botón OFF. Vea la Figura 17.
5. Al final del ciclo, el limpiafondos se detiene y después de 15 minutos, la luz parpadea lentamente para indicar que el ciclo se ha completado.
6. El 9300 Sport incluye una característica de seguridad que detiene automáticamente al limpiafondos después de unose 20 segundos, cuando está encendido, pero no sumergido en el




Figura 17. Apagando el limpiafondos

agua. Para las piscinas equipadas en un área de playa, esta característica de seguridad permite que el limpiafondos regrese, y de nuevo entre a la piscina cuando el rotor está fuera del agua.

7. Desconecte el cable de energía de la toma de corriente.
8. Desconecte el cable de la fuente de energía.
9. **Al final de cada ciclo, enrolle el cable comenzando del limpiafondos hasta punto de conexión a la fuente de energía. Elimine malos enrollos y torceduras.**

PRECAUCIÓN

Para evitar daños en el 9300 Sport, asegúrese de cumplir con las siguientes directrices:

- Aproximadamente 15 minutos después de finalizado el ciclo, la luz se encuentra en la fuente de energía parpadea lentamente para indicar que el limpiafondos puede ser removido de la piscina. El período de 15 minutos permite que el motor se enfríe y evitar daños al limpiafondos.
- Retire el 9300 Sport de la piscina después de que el ciclo de limpieza se completa y almacenar en el carrito.
- Nunca levante la 9300 Sport de la piscina por el cable flotante. Siempre use el manubrio para sacarlo de la piscina. Consulte las Figuras 18 y 19.
- Retire el 9300 Sport de la piscina cuando este en super cloración.




Figura 18. Removiendo el limpiafondos de la piscina



Figura 19. Mantenga le limpiafondos verticalmente para drenarlo de agua

IMPORTANTE

- Utilice el limpiafondos 9300 Sport con la frecuencia necesaria para mantener su piscina limpia.
- Limpie el porta filtro después de cada ciclo de limpieza.
- No deje su limpiafondos de la piscina en forma permanente.
- Al final de cada ciclo, retire el limpiafondos de la piscina. Comience en la cabeza del limpiafondos y desenrede cualquier torcedura de la manguera antes de guardar el limpiafondos.

Sección 5. Limpieza y mantenimiento

ADVERTENCIA

Para evitar una descarga eléctrica y otros peligros que podrían ocasionar lesiones permanentes o la muerte, desconecte (desenchufar) el limpiafondos de la fuente de energía antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento.

5.1 Limpieza del porta filtro

El porta filtro debe ser limpiado al final de cada ciclo.

1. Asegúrese de que el cable de energía se ha desconectado de la toma corriente o que el cable de flotación este desconectado de la fuente de energía.
2. Retire el limpiafondos del agua y deje que el agua se fuge manteniendo la aspiradora en la posición vertical.
3. Ajuste la unidad sobre sus ruedas.
4. Para quitar el filtro del limpiafondos siga los pasos del 1 al 6 (Figuras 20 a 23).
5. Empuje la cubierta de seguridad (1) y levante la cubierta (2) hasta que quede asegurado en la posición vertical. Vea la Figura 20.
6. Retire el ensamble del filtro del cuerpo (3), como se muestra en la Figura 21.




Figura 20. Levante la cobertura del limpiafondos

7. Pulse el botón de liberación rápida del ensamble del porta filtro (4) y jale el ensamble del filtro (5). Vea la Figura 22.
8. Separe el porta filtro del soporte del filtro (6), como se muestra en la Figura 23.
9. Lave el porta filtro, el soporte del filtro, y el limpiafondos con agua o con una manguera (7). Vea la Figura 24.




Figura 21. Remueva el ensamble del filtro




Figura 22. Abra el ensamble del filtro




Figura 23. Remueva el porta Filtro




Figura 24. Lave el porta filtro

5.2 Limpieza y conservación del limpiafondos

El limpiafondos deben limpiarse regularmente usando un poco de agua limpia y jabón, no utilice disolventes tales tricloroetileno o su equivalente. Enjuague el limpiafondos generosamente con agua limpia. No deje que el limpiafondos en seco bajo la luz solar directa, cerca de la piscina. El limpiafondos debe ser almacenado en su propio carrito, de modo que se seque rápidamente.

1. Coloque las ruedas traseras al lado de las cuñas del carrito como se muestra en la Figura 25.



Figura 25. Coloque el limpiafondos en el carrito

2. Gire la unidad en el lugar del carrito. Vea la Figura 26.

NOTA El cable del limpiafondos debe ser desconectado de la caja de control antes de retirar el limpiafondos de la piscina. Envuelva el cable alrededor de los soportes del limpiafondos ubicados en la parte trasera de la carrito.




Figura 26. Mueva el limpiafondos al carrito

5.3 Cambio de los cepillos

El limpiafondos está equipado con cepillos de PVC. Hay indicadores de “desgaste” de los cepillos. Para mantener el limpiafondos en su mejor rendimiento es necesario sustituir los cepillos tan pronto los indicadores de desgaste sean alcanzados (incluso si el desgaste de la hoja no es). Polaris recomienda sustituir los cepillos cada dos (2) años.

1. Levante el limpiafondos a una posición vertical de manera que el mango quede hacia arriba. Vea la Figura 27.




Figura 27. Limpíelo en posición hacia arriba

2. Separe los bordes del cepillo y deshaga las pestañas como se muestra en la Figura 28. Retire los cepillos gastados.




Figura 28. Deshaga las trabillas del cepillo

3. Para instalar un nuevo cepillo y coloque el cepillo nuevo en el rodillo con las puntas hacia abajo. Vea la Figura 29.




Figura 29. Instale el nuevo cepillo

4. Enrosque cada trabilla en la ranura proveida y suavemente páselo hasta que el talón salga al otro lado de la ranura. Vea la Figura 30.




Figura 30. Jale la trabilla en la ranura

5. Use un par de tijeras para cortar las trabillas de 3/4 pulgadas desde el talón a fin de que no sean más elevados que los picos como se muestra en la Figura 31.
6. Repita este procedimiento para instalar el segundo cepillo.




Figure 31. Corte las trabillas

5.4 Cambio de los neumáticos del limpiafondos

1. Tire de la parte interior del neumático viejo para quitar el borde del neumático de la rueda. Vea Figura 32.




Figura 32. Jale el viejo neumático sobre la rueda

2. Quite el neumático viejo, como se muestra en la Figura 33.




Figura 33. Remueva el viejo neumático

3. Para reemplazar el neumático, coloque el neumático en la rueda asegurándose de orientar el neumático de modo que las ranuras estén en el lado exterior de la rueda. Vea Figura 34.




Figura 34. Orientación de neumático

4. Pulse un lado del neumático de la rueda y el ajuste de la costilla del neumático en la ranura de la rueda como se muestra en la Figura 35.




Figura 35. Comience al otro lado del neumático

5. Meta el neumático en la rueda y verifique que la costilla de la llanta este en la posición correcta con la ranura de la rueda. Vea la Figura 36.




Figura 36. Meta el neumático en la rueda

6. Empuje y coloque la costilla de la parte interior del neumático en la ranura de la rueda. Vea Figura 37. Si es necesario, gire el volante con suavidad para ayudar con la instalación.




Figura 37. Empuje el neumático dentro de la rueda

Sección 6. Diagnóstico de averías

6.1 Diagnóstico general de averías

La tabla 1 muestra algunos de los síntomas más comunes, causas y soluciones al usar el limpiafondos. La unidad cuenta con luces intermitentes para indicar los diferentes asuntos del fuente de energía en el limpiafondos. Estas indicaciones no son necesariamente mayores cuestiones. Para apagar la luz intermitente, presione el botón de encendido. A continuación, inicie un nuevo ciclo: Si las luces intermitentes persisten después de completar el diagnóstico de averías, por favor, póngase en contacto con su distribuidor. NO ABRA el fuente de energía.

Sintoma	Causa	Solución
Se encendie el indicador inremiteinte justo después del inicio (pulsando el botón o para iniciar un nuevo ciclo con el limpiafondos) (<20 segundos)	Asegúrese que el cable flotante está correctamente conectado al fuente de energía.	Desconecte el cable de flotación de la fuente de energía y conectarlo de nuevo correctamente.
	Asegúrese de que el limpiafondos está bien sumergida.	Sumerja el limpiador siguiendo el procedimiento en la Sección 4.1, "Sumergiendo el limpiafondos".
	Limpiador debe ponerse a cero y empezar un nuevo ciclo.	Pulse el botón de encendido y apagado luego Ciclo I o II con los botones del programa para iniciar un nuevo ciclo.
	el propelador no gira.	Póngase en contacto con su representante de servicio local de Polaris.
	Ruedas no giran	Póngase en contacto con su representante de servicio local de Polaris.
Las luces intermitentes aparece durante el ciclo.	Si el limpiador aspira el aire durante 60 segundos, la luz parpadeante.	Sumerja el limpiador siguiendo el procedimiento en la Sección 4.1, "Sumergiendo el limpiafondos".
El limpiafondos no se mantiene firme en el fondo de la piscina.	No hay aire en la carcasa del aparato.	Sumerja el limpiador siguiendo el procedimiento en la Sección 4.1, "Sumergiendo el limpiafondos".
El limpiafondos no tiene o no se sube a los lados de la piscina.	El filtro está lleno o sucio.	Limpie el porta filtro siguiendo el procedimiento Sección 5.1, "Limpieza del porta filtro".
	Lados de la piscina son resbaladizas o pegajosas. Aunque parece clara el agua, las algas microscópicas, invisibles para el ojo humano, están presentes en la piscina. Como resultado, los lados de la piscina se vuelven muy resbalosas y evitan que el limpiafondos suba.	Hacer un tratamiento de cloración de choque y reducir ligeramente el pH. NO deje que el limpiafondos de la piscina durante este tratamiento.
Al iniciar el limpiafondos no se mueve.	No suministrados con electricidad.	La salida de la fuente de energía está conectado a no suministra energía eléctrica. Compruebe que la salida a la que la fuente de energía está conectado está recibiendo electricidad.
	Unidad está encendida.	Compruebe que ha comenzado una (1) de los dos (2) programas y comprobar que se enciende el indicador para el programa seleccionado. Si el problema persiste, póngase en contacto con su representante local de servicio de Polaris.
El ciclo de los indicadores del programa I y II parpadean en forma alternativa.	Su limpiafondos ha detectado un problema en su funcionamiento.	Desconecte la fuente de energía y espere 20 segundos antes de volver a conectar la fuente de energía. Compruebe que el cable está correctamente conectado a la fuente de energía. Compruebe que los desechos no impide la rotación de los cepillos y / o la hélice. Limpie el filtro. Iniciar un programa de limpieza. Si el problema persiste contacte con su representante local de servicio de Polaris.
El limpiafondos parece estar rindiendo menos eficiente.	Los cepillos se han suavizado.	Reemplace las escobillas con el procedimiento en la Sección 5.3, "Cambio de los cepillos".
	Porta filtro está lleno o sucio.	Limpie el porta filtro siguiendo el procedimiento en la Sección 5.1, "Limpieza del porta filtro".
	Cable flotante esta excesivamente enrollado o doblado.	Asegúrese de que el cable flotante se extiende a lo largo de la piscina.

Sección 7. Polaris 9300 Sport vista ampliada y lista de repuestos

7.1 Lista de repuestos

No. Pieza	Descripción	Cantidad	Repuesto No. Pieza
1	Carrito	1	R0516200
2	Energía Eléctrica, Completa	1	R0516500
3	Cubierta Principal (Arriba & Abajo)	1	R0516600
4	Kit del Tornillo del Bloque del Motor	22	R0516700
5	Cable (Flotador)	1	R0516800
6	Bloque del Motor	1	R0516900
7	Propelador	1	R0517000
8	Cobierta Completa	1	R0517100
9	Engranaje/Cojinete de Transmisión (2 Sets)	1	R0517200
10	Kit de Cepillos (Kit de 2)	1	R0517300
11	Kit de Rodillos (Kit de 2)	1	R0517400
12	Salida de Caudal	1	R0517500
13	Cortina de la Salida de Caudal	1	R0517600
14	Soporte del Envase del Filtro	1	R0517700
15	Porta filtro	1	R0517800
16	Rueda Frontal con Neumático	1	R0517900
17	Rueda Trasera con Neumático	1	R0518000
18	Almohadillas con Kit de rodillos (Kit de 2)	1	R0518100
19	Kit de Cubierta del Motor (con Anillo Tórico)	1	R0518200
20	Neumático Frontal	1	R0518300
21	Neumático Trasero	1	R0518400
22	Cojinete de Rueda (un kit por rueda)	1	R0518500
23	Conjunto de Flotadores (kit de 4 piezas)	1	R0518600
24	Separador de Cepillo	1	R0518700
25	Kit de Propulsión	1	R0518800
26	Kit de Rampa	1	R0519000
27	Kit de Manija del Carrito	1	R0507300
28	Kit de Manija Lateral del Carrito	1	R0516100
29	Kit de Soporte para la Fuente de Energía	1	R0507400
30	Kit de Ruedas, Carrito	1	R0507500

